

オートディスペンサ ADCL-A
取扱説明書

この度はオートディスペンサをお買い上げ頂きありがとうございます。
ご使用前に、本書をよくお読み頂き正しくお使いください。お願いします。

■用途

手指用アルコール消毒液（エタノールを主成分としたもの）専用のディスペンサ（液体噴霧器）です。
※粘度の高いジェル状の消毒液や次亜塩素酸水、消毒液以外のシャンプーや洗剤などは非対応。

■各部の名称



番号	名称	機能
1	本体	消毒液を吸い上げ、噴霧させます。
2	タンク	消毒液を入れます。最大容量:300mL
3	タンク蓋	タンクの蓋です。
4	ノズル	消毒液の噴霧ノズルです。
5	センサ	手をかざすと消毒液が噴霧されます。
6	スイッチ	触れると電源の ON/OFF、噴霧モードの切り替えができます。
7	電池ボックス	単 3 形乾電池×3 本を入れます。

■安全上のご注意

ご使用前にこの「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを、次のように説明しています。

- ⚠警告：「死亡や重症を負う、または火災が発生するおそれがある内容」です。
- ⚠注意：「傷害を負う、または物的損害が発生するおそれがある内容」です。

【本機について】

- 火気、高温環境での使用や、酸、アルカリを使う環境での使用は、火事や事故を招く恐れがあり、大変危険です。また、消毒直後の手はエタノール成分が含まれているため、火気に近づけないでください。
- 分解、改造はおやめください。発火、感電、けがの原因になります。
- 故障や異常がある場合には使用しないでください。発火、感電、けがの原因になります。
- センサやノズルをのぞきこまないでください。消毒液が目や口にかかる恐れがあり、危険です。目に入った場合は、すぐに水で洗浄し、医師に相談してください。
- 対応していない液体を入れないでください。エタノールを主成分としている手指用消毒液専用のディスペンサです。シャンプーや洗剤、ジェルタイプの消毒液、次亜塩素酸水は対応していません。用途以外のご使用はおやめください。
- ⚠注意
- 本機は完全防水ではありませんので、水をかけないでください。感電や故障の原因になります。
- 乳幼児や身体の不自由な方には、付き添いなしでは使用しないでください。転倒や誤使用などのおもわぬ事故が発生する場合があります。
- 犬や猫などのペットが触れる場所には置かないでください。ペットのけがの原因となります。また、ペットが本機を傷め、故障の原因になります。
- 振動がある場所や傾斜のある場所、不安定な場所では使用しないでください。転倒や落下により、破損の原因となります。
- 本機の検査工程上において水滴が残留している恐れがあります。はじめにお使いになる際は残留した水が出てくる場合がありますので、ご注意ください。
- 消毒液の補充は十分注意しながら行ってください。消毒液がこぼれたら、すぐに拭き取ってください。
- センサは汚れや水滴により誤動作の原因となります。センサはきれいに保ち、水滴がついてしまった場合は拭き取ってください。
- 本機を横倒しにしたり逆さにはしないでください。消毒液が漏れることがあり、危険です。
- 本機を移動、運搬する際には、電源が OFF になっていることを確認し、消毒液を完全に抜き取ってから運んでください。
- タンク容量以上の消毒液をいれないように注意してください。故障の原因になります。

【消毒液について】

- ⚠警告
- 消毒液の効果や使用期間や保管方法、注意事項はご使用の消毒液の指示に従ってください。

■安全上のご注意 つづき

【電池の取り扱いについて】

- ⚠警告
- 電池は単 3 形乾電池を使用し、正しい向きで取り付けてください。ショートなどで異常反応を起こし、液漏れや発熱、破裂などの原因となり、大変危険です。
- 乾電池が液漏れした場合は素手で触らないでください。皮膚に付着してしまった場合は、すぐに多量の水で洗い流してください。口や目に入ってしまった場合は、すぐに水で洗浄し、医師に相談してください。
- ⚠注意
- 電池の特性や保管方法、注意事項などはご使用の電池の指示に従ってください。
- 長期間使用しないとき、もしくは電池を使い切ったときは、すぐに取り外してください。電池から発生するガスにより、電池の液漏れや発熱、破裂などの原因となり、大変危険です。
- 新しい電池と古い電池、銘柄の異なる電池を一緒に使用しないでください。特性の違いにより、電池の液漏れや発熱、破裂などの原因となり、大変危険です。

■ご使用前の準備（購入後 最初に使用する前に）

●溶剤の補充／電池装着・交換

※消毒液と単 3 形乾電池を 3 本ご用意ください。
電池が入っている場合は、電源を OFF にしてください。
※必要に応じて、ロートや計量カップがあると補充が容易です。

- ①タンクを押さえ、本体を回して本体とタンクを外します。
- ②タンクの蓋をゆるめて外します。
※液漏れ防止の構造上、蓋が少し外しにくくなっています。外しにくい場合は、少しゆるめながら持ち上げると外れます。
- ③消毒液を入れます。
※最大容量は 300mL です。最大容量を超えないようにご注意ください。
- ④タンクの蓋を回してしっかり締めてください。
※「カチッ」と音がするまで回し切ってください。



■ご使用前の準備（購入後 最初に使用する前に） つづき

- ⑤本体の電池ボックスを押すと電池ボックスが飛び出します。
※周りの液体をよく拭き取り、濡れていないことを確認し、電池の取り付け・取り外しを行ってください。
※電池ボックス内に記載の電池の方向を守って電池を取り付けてください。
- ⑥電池ボックスを元に戻し、本体とタンクを取り付けます。
※「カチッ」と音がするまで押し切ってください。



■使用方法

●モード切替

- スイッチ部に触れると、下の順に色が替わり、モードが切り替わります。
- ※③の次は①に戻ります。
- ※スイッチや手指が汚れていると正常に動作しないことがあります。
- ※切り替わった後スイッチは消灯しますが、モードは維持されます。



- ① 赤モード 電源 OFF → ② 青モード 噴霧量：少 → ③ 緑モード 噴霧量：多

●消毒液の噴霧

- センサ部に手を近づけると消毒液が噴霧されます。
- ※センサに液体がついている状態だと、うまく反応しない場合があります。
- ※ご使用環境によりセンサが反応し、噴霧されてしまうことがあります。



■お手入れ・保管方法

※お手入れを行う際は、必ず電池を抜き取ってください。

●新しい消毒液を補充する場合

タンク内の消毒液を抜き取り、水洗いを行ってください。水洗い後は、よく乾燥させてから新しい消毒液を補充してください。

●ノズルのお手入れ

ノズル詰まりを防ぐために、1ヶ月に1回タンク内の消毒液を捨て、水を入れて5回程度噴霧させ、内部を洗浄することをおすすめします。

『ノズル詰まりの場合』

ノズル詰まりが生じた場合、タンク内の消毒液を捨て、水を入れてノズル詰まりが解消されるまで、繰り返し噴霧し続けてください。

●本体が汚れた場合

本体は完全防水ではありません。直接水で洗うことはせず、水や中性洗剤を含ませた布で汚れを落とすようにしてください。

※シンナーやベンジンなどは使わないよう、特に注意してください。

※タンクは水洗いが可能です。水洗い後は、よく乾燥させてからお使いください。

●長期間使用しない場合

電池を抜き取り、直射日光をさけて風通しの良い場所で保管してください。

また、長期間の使用が無い場合もタンクに消毒液を入れたまま放置せず、上記のように保管してください。

■仕様

品番	ADCL-A
対応消毒液	手指用アルコール消毒液（エタノールを主成分としたもの）
本体サイズ	95mm×80mm×195mm
質量	245g
電源	単3形乾電池3本（別売）
タンク容量	300mL
防水性能	IPX4
使用温度範囲	5～40℃
吐出量	2段階（少・多）
付属品	取扱説明書

■故障かな？と思ったら

ノズルの形状が写真と異なる。消毒液が出すぎる。	ノズルがP.1の写真の通り取り付いているかご確認ください。外れていたら、しっかりと押し込み取り付けてください。
赤モードの表示が点滅している。	電池が消耗している。新しい電池に交換してください。※赤点滅後に通常動作に戻る場合は、そのまま継続してご使用いただけます。
センサが反応しない。	センサに汚れや水滴がついている。汚れや水滴がついていると反応しないことがありますので、拭き取ってください。 センサから手が離れすぎている。手をセンサに近づけてください。 センサに手をかざしたままになっている。一度噴霧した後は、センサに手をかざしたままでは、続けて噴霧しません。一度手を離してから、再度手をかざしてください。
スイッチが反応しない。電源が入らない。	スイッチに液体がついている。液体がついていると反応しないことがありますので、液体を拭き取ってください。 電池が入っているか、消耗していないか、電池の入る向きが間違っていないかを確認してください。
消毒液が出ない、出にくい。	対応消毒液以外をタンクに入れていないか、ジェルタイプの場合は、ノズルが詰まってしまうため、使用できません。手指用アルコール消毒液（エタノールを主成分としたもの）をタンクへ入れてください。ノズルが詰まったら ⇒P.5 お手入れ・保管方法『ノズル詰まりの場合』 タンクが空になっている。 タンクの底部に消毒液が残っていても、吸い上げられない場合があります。 タンクに消毒液を補充してください。 初めて動作させるときや長期間動作させていないときには噴霧されにくい場合があります。 数回動作させてからご使用ください。 ノズルが詰まっている。 ノズルの詰まりを解消してください。 ⇒P.5 お手入れ・保管方法『ノズル詰まりの場合』

※上記のチェックを行っても正常に作動しない場合や、不明な点がございましたら、お買い上げの販売店または発売元までご連絡ください。

お問い合わせや、ご連絡がないまま直接発売元に修理品などを送付されても、処理・対応ができない場合がありますので、ご了承ください。

■保証書

保証書			
保証期間内に取扱説明書等の注意書きにしたがって正常な状態で使用し、故障した場合には、お買い上げの販売店に本書をご提示の上、修理をご依頼ください。			
品名	オートディスペンサ	お買い上げ日※	年 月 日
型式	ADCL-A	保証期間	6ヶ月
お客様※	ご住所	販売店※	住所名 電話番号
	ご氏名		
	電話番号	- () -	
※印刷に記入のない場合は、無効となりますので、必ずご確認ください。			
1. 保証期間内でも次のような場合には有償修理になります。			
①本書の提示がない場合。			
②本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入がない場合、あるいは文字を書き替えられた場合。			
③使用上の誤り、及び不当な修理や改造による故障及び損傷。			
④お買い上げ後の落下、引越、輸送等による故障及び損傷。			
⑤火災、地震、水害、落雷、その他天災地変、公害や異常電圧による故障及び損傷。			
⑥一般家庭用以外（例えば、業務用の長時間使用、車載、船舶への搭載）に使用された場合の故障及び損傷。			
⑦リサイクル業者や、使用者等による再販など、当社の責任範囲を超える場合。			
⑧日本国外での使用。			
2. 本書は、再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。			
3. 本書は、日本国内においてのみ有効です。			