

ご 注 意

- 鍋・焼きもののプレートは、用途に合わせて別々にご使用ください。
- 使用中は、パイロットランプが点灯・消灯を繰り返しますが、サーモスタットの動作によるもので、故障ではありません。そのままご使用ください。
- 水またはだし汁(スープ)が沸とうするまでふたをしてください。
- ふたをして通電したまま、そばを離れないでください。
- ふきこぼれに注意してください。
- 使用後は必ずスイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜いてください。

