- 用 途 ●運搬荷物の固定に
 - ●アウトドアレジャー等に
 - ●屋内外や倉庫での荷崩れ防止に


使用方法

■締め方

ベルトフックを荷台のフッ クに掛けて、しっかりと固 定してください。 ベルトフックを掛ける際は、 丈夫な所をお選びください。



2 ベルトの先端を下から図の ように差し入れ、ベルトと 固定物の間にたるみが無く なるまで引いてください。



↑ご注意

ラチェットで締める前に、余分なたるみは取ってください。 ラチェットで大量に巻き取ると、巻き取ったベルトが金具に接触 して動かなくなり、締込不良・解除不良の原因となります。

🖪 ハンドルを矢印の方向に繰り返し 動かしてベルトを締めてください。 (ラチェット式なのでハンドルを動 かすことで自動的にベルトが締まり ます。)




♪☆注意

ベルトは2巻き以上巻き取ってください。

▲ ベルトが十分に締まったら、固定物がしっかり固定されているか 確認してください。

介ご注意 締めすぎには十分ご注意ください。固定箇所や固定 物の破損の原因となります。

➡ 締め終わったら、ハンドルを倒し てください。 (ベルトがロックされます。)



↑ご注意

危険防止のためベルトが余るときは 垂れ下がらないようにしてください。

■解除方法■

ハンドルを開き、A部の金 具を引きながらさらに開き ます。





2 ハンドルを平らな状態にし、 ベルトを引くとはずれます。



※ハンドルをもとに戻すには、 解除方法1のb) - a)の 順に行い、ハンドルを閉じ てください。

仕

- ■ベルトサイズ/約24mm幅 約1.2mm厚 長さ5m(ベルトフック含む)
- 重/約980N(100kaf)
- ■破 断 荷 重/約6860N(700kgf)
- ■ベルト材質/ポリエステル

介ご 注意

- ・けん引や吊り上げ下げには絶対に使 用しないでください。
- ・100kg以上の重量物には使用しない でください。
- ・金具を投げたり、引きずったり乱暴 に扱わないでください。
- ラチェットで締める前にベルト先端 を引き、余分なたるみを取ってくだ さい。
- ラチェットでベルトを締める際は、 2巻以上巻き取ってください。
- ・ご使用前にはベルト・金具等に異常 (傷・金具の変形・破損) が無いか 確認してください。異常を発見した 場合は絶対に使用しないでください。
- ・お子様の手の届かない所に保管して ください。
- ・本製品の用途以外のご使用は、事故 やけがの原因となりますので絶対に おやめください。

株式会社 パオック

〒955-0061 新潟県三条市林町2-5-21 TEL:(0256)33-5574 FAX:(0256)33-5559 URL https://www.paock.co.jp MADE IN TAIWAN





A9323-Z6