

# 木工用スタンド付テーブルソー 安全カバーの調整方法

取扱説明書 P21「安全カバーの取り付け」、P22「安全カバーの位置調整」を行った後でも、下記のような不具合が生じる場合は以下の調整が必要となります。

- 切断した木材が安全カバー支柱に当たり、最後まで切断できない。



- ◎チップソーと安全カバー支柱の傾き角度のズレが原因です。

下記の方法で、調整を行ってください。

## 【用意する道具】

- 8・10mmスパナ ●⊖ドライバ

- ①調整ボルト2本を8mmスパナでゆるめる。

- ②ナットを10mmスパナでゆるめる。

- ③角度調整ねじをマイナスドライバでゆるめるか締めるかして、安全カバーの角度を調整してください。

- 角度調整ねじを締めた場合

安全カバー支柱は背面より見て右に傾きます。

- 角度調整ねじをゆるめた場合

安全カバー支柱は背面より見て左に傾きます。

- ④安全カバー支柱と、チップソーの角度が重なるように調整します。調整後、再び調整ボルトとナットを締めて固定してください。

